

Instrukcja obsługi – Pendrive dyktafon DYK-053



Nagrywanie standardowe

W celu rozpoczęcia nagrywania przesunąć przełącznik umieszczony z boku urządzenia maksymalnie w prawą stronę (przeciwną od złącza USB). Dioda mignie kilka razy na czerwono i zgaśnie. Zapis rozpocznie się. Czas nagrywania to około 20h na w pełni naładowanym akumulatorze, po tym czasie dyktafon powinien zostać ponownie naładowany.

Nagrywanie z detekcją

W celu rozpoczęcia nagrywania z detekcją przesunąć przełącznik umieszczony z boku urządzenia w pozycję środkową. Niebieska dioda mignie kilka razy i zgaśnie. Urządzenie przejdzie w tryb czuwania, a po wykryciu głosu dyktafon zacznie zapis.

Ładowanie akumulatora

Podłącz wyłączone urządzenie do portu USB lub ładowarki. Podczas ładowania miga czerwony LED. Gdy akumulator urządzenia będzie w pełni naładowany, zaświeci się niebieski LED.

Odtwarzanie nagrań

Podłącz Pendrive do komputera PC. (przełącznik w skrajnej lewej pozycji, w stronę diody LED). Wszystkie nagrania są w katalogu RECORD/VOICE w postaci plików .WAV i możesz je odtworzyć dowolnym programem do odtwarzania dźwięku.

Ustawienia

Datę i czas ustawiamy poprzez uruchomienie na komputerze programu SET DISK TIME.exe w folderze Time Synchronization Tool. Potem wystarczy kliknąć przycisk SetTime, co potwierdzi zsynchronizowanie daty i czasu z tymi ustawionymi na komputerze.

Na urządzeniu znajduje się plik FACTORY.TXT, w którym znajdują się dodatkowe ustawienia. Opis poszczególnych pozycji w pliku:

- **VOR** to ustawienie detekcji głosu od 0 do 7 (0 – wyłączony, 1 – uruchamianie nagrania cichymi dźwiękami, 7 – uruchamianie głośnymi dźwiękami)
- **BIT RATE** to ustawienie jakości nagrania od 0 do 4 (0 – 32 kbit/s 8 kHz, 1 – 64 kbit/s 8 kHz, 2 – 256 kbit/s 32 kHz, 3 – 192 kbit/s 48 kHz, 4 – 256 kbit/s 16 kHz)
- **GAIN** to ustawienie wzmocnienia mikrofonu od 0 do 7 (0 – najmniej czuły mikrofon do zapisu głośnych dźwięków z bliskich odległości, 7 – najbardziej czuły mikrofon do zapisu cichszych dźwięków z większych odległości)
- **SECTION** to ustawienie automatycznego podziału plików od 001 do 999 w minutach

Poniższe opcje dotyczą prostego nagrywania planowego:

- **TIMER** – włączenie (1) / wyłączenie (0)
- **START** – wskazanie czasu rozpoczęcia zapisu
- **TIMELONG** - wskazanie jak długo ma trwać zapis 1 do 720 minut
- **CYCLE** – wskazanie przez ile dni ma się powtarzać cykl 1 do 999 dni; 0 – nagrywanie codzienne

UWAGA Po włączeniu nagrywania planowego w pliku tekstowym **nie należy włączać urządzenia przełącznikiem**. Należy zapisać plik, odłączyć urządzenie od komputera i zostawić je wyłączone. Wewnętrzny zegar czasu rzeczywistego działa i odlicza czas. Urządzenie uruchomi zapis zgodnie z ustawieniami, pod warunkiem prawidłowego ustawienia daty i godziny za pomocą pliku SET DISK TIME.exe.

Optymalne ustawienie ze względu na jakość dźwięku, miejsce jakie zajmują nagrania i czułość mikrofonu to: BIT RATE 3 i GAIN 7. Przy tej jakości w pamięci zmieści się ok. 96 h nagrań. Podział plików i detekcja wedle uznania.

Odlączenie Pendrive od komputera

Odlączenie Pendrive powinno odbywać się wyłącznie poprzez „Bezpieczne usuwanie sprzętu” – ikonka z zieloną strzałką w prawym dolnym rogu pulpitu.

Jeśli Pendrive nie pokazuje się w systemie jako nowy dysk twardy, spróbuj przełączyć przycisk nagrywania i ponownie podłączyć go do komputera.

Uwagi

Urządzenie może zapisywać podłączone do zasilania (najpierw podłączamy, potem uruchamiamy zapis, wyłączamy zapis jeszcze podczas ładowania lub już po odłączeniu od zasilacza).

Gdy urządzenie jest włączone i zostanie podłączone do komputera następuje jedynie ładowanie, bez możliwości ingerencji w pliki i proces rejestracji.

Gdy akumulator jest bliski rozładowaniu nastąpi zapis nagrywanego pliku.

Gdy pamięć jest bliska zapelnienia, nastąpi zapis pliku, po czym nagranie zostanie zakończone.